

住宅用火災(煙式)・ ガス・CO警報器

電池式
タイプ

1台3役! ガス 不完全燃焼 火災

停電時でも
使える!

見た目
スッキリ!

電気代が
かからない!

警報をランプと音声でお知らせします 英語・中国語対応



有効期限

5年

新コスモス電機

壁かけ型 MC-325S



おすすめポイント

1 電池式で停電時も安心
電池内蔵だから停電時でも継続して
しっかり作動します



2 コードレスで見た目スッキリ
電源コードが不要だからお部屋の
インテリアを邪魔しません



3 電源不要で設置場所が広がる
コンセントの周辺に縛られず設置でき、
電気代もかかりません



5年リース価格

月々 **330円**

現金販売価格

15,400円

■リース期間は5年固定となります。短縮および延長はできません。■リース期間中に引越し等による転出の際には、自動解約となりますが、本体の持出し、廃棄等をご遠慮ください。■リースおよび販売は、福山ガスをご利用のお客さまに限らせていただきます。■リース・販売に関わらず、保証期間は5年となります。■表示価格はすべて消費税10%込の価格です。■センサの性質上、火災以外の煙や湯気等で警報を発する場合があります。特に殺虫剤(くん煙式)を使用する前には、必ず取扱説明書をお読みください。■定期的(1ヶ月に1回程度)に、点検スイッチを押して警報が鳴るかを確認してください。■有効期限が切れた警報器は、必ず警報器ごと交換してください。正常に作動しなくなるおそれがあります。■警報器が作動した場合はあわてず、状況に応じて必要な処置をとってください。

住宅用火災(煙式)・ ガス・CO警報器

100V
タイプ

1台3役! ガス 不完全燃焼 火災

ガス漏れ、火災、不完全燃焼をいち早くお知らせする、ガス・火災複合型警報器
あなたの暮らしのあんしんをサポートします

警報をランプと音声でお知らせします



新コスモス電機
壁かけ型 XW-125S

有効期限

5年



5年リース価格

月々 330円

現金販売価格

14,300円



新コスモス電機
天井直付型 XW-815S

有効期限

5年



5年リース価格

月々 330円

現金販売価格

14,300円

■リース期間は5年固定となります。短縮および延長はできません。■リース期間中に引越し等による転出の際には、自動解約となりますが、本体の持出し、廃棄等はご遠慮ください。■リースおよび販売は、福山ガスをご利用のお客さまに限らせていただきます。■リース・販売に関わらず、保証期間は5年となります。■表示価格はすべて消費税10%込の価格です。■センサの性質上、火災以外の煙や湯気等で警報を発する場合があります。特に殺虫剤(くん煙式)を使用する前には、必ず取扱説明書をお読みください。■定期的(1ヶ月に1回程度)に、点検スイッチを押して警報が鳴るかを確認してください。■有効期限が切れた警報器は、必ず警報器ごと交換してください。正常に作動しなくなるおそれがあります。■警報器が作動した場合はあわてず、状況に応じて必要な処置をとってください。

ご相談
お問合せは



本社 福山市南手城町二丁目26番1号 Tel.084-931-3111
ガスプラザ 福山市御門町二丁目9番22号 Tel.084-922-3110
お客さまセンター 福山市南手城町二丁目28番12号 Tel.084-921-5050

東部ショップ 福山市大門町津之下913番地 Tel.084-941-8181
中央ショップ 福山市住吉町6番4号 Tel.084-921-5599

担当

火災警報器

電池式
タイプ

あなたの暮らしのあんしんを
サポートします 停電時でも使える!

警報をランプと音声でお知らせします

PLUSCO
プラスコ



電池
寿命
約10年

新コスモス電機
SC-345



現金販売価格

11,000円

従来の火災警報器に一酸化炭素(CO)センサを
プラスして火災を約30分早くお知らせします
火災時のCO中毒を防ぐことができます



電池
寿命
約10年

新コスモス電機
SA-182E

現金販売価格



7,700円



電池
寿命
約10年

新コスモス電機
SA-262E

現金販売価格



6,600円

■火災警報器は2011年に消防法で設置が義務化されています。■SA-182E・SC-345の保証期間は5年です。SA-262Eは1年保証となります。■リースの取り扱いはありません。■表示価格はすべて消費税10%込の価格です。■電池寿命は目安であり、表記期間中の寿命保証をするものではありません。■センサの性質上、火災以外の煙や湯気等で警報を発する場合があります。特に殺虫剤(くん煙式)を使用する前には、必ず取扱説明書をお読みください。■定期的(1ヶ月に1回程度)に、点検スイッチを押して警報が鳴るかを確認してください。■期限が切れた警報器は、必ず警報器ごと交換してください。専用リチウム電池使用のため、電池のみの交換はできません。■警報器が作動した場合はあわてず、状況に応じて必要な処置をとってください。

ご相談
お問合せは



本 社 福山市南手城町二丁目26番1号 Tel.084-931-3111
ガ ス プ ラ ザ 福山市御門町二丁目9番22号 Tel.084-922-3110
福山ガス お客さまセンター 福山市南手城町二丁目28番12号 Tel.084-921-5050

東 部 シ ョ ッ プ 福山市大門町津之下913番地 Tel.084-941-8181
中 央 シ ョ ッ プ 福 山 市 住 吉 町 6 番 4 号 Tel.084-921-5599

担 当